

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

UP200-VoLTE M2

Interphone et système de contrôle d'accès avancé



Conçu et fabriqué dans l'UE

Mise à jour : juillet 2026

Fabriqué par DuPol Kft., Debrecen, Hongrie · dupol.eu

Traduction française du guide d'installation rapide de dupol.eu/product/up200-volte-m2-4g-intercom (onglet « Quick Installer Guide »), consulté en juillet 2026

UP200-VoLTE M2 – Interphone et système de contrôle d'accès avancé

Conçu et fabriqué dans l'UE.

Le UP200-VoLTE M2 est un système d'interphonie sans fil robuste et extrêmement fiable, fonctionnant sur les réseaux mobiles 4G modernes. Il permet aux propriétaires de recevoir les appels des visiteurs et de piloter les points d'accès depuis n'importe où via leur téléphone mobile ou fixe. Construit sur une plateforme éprouvée forte de plus de 10 ans de recherche et développement, c'est la solution ultime « installer et oublier » pour les professionnels de la sécurité.

Caractéristiques techniques

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Alimentation électrique	9	12	24	V CC
Consommation de courant (à 12 V CC)	30	40	400	mA
Charge de sortie relais	–	–	30 / 2	V / A
Sortie tension (à 12 V CC)	–	11	–	V / 1 A
Température de fonctionnement	–30	–	+60	°C
Indice de protection (extérieur)	–	IP44	–	–
Dimensions (H × L × P)	–	165 × 122 × 40	–	mm

* Remarque : en cas d'utilisation avec une gâche électrique, la puissance minimale requise est de 15 VA.

Caractéristiques clés pour les installateurs

- **Configurations flexibles** : disponible avec 1 ou 2 boutons d'appel mécaniques pour 1 ou 2 logements/bureaux.
- **Routage d'appel intelligent** : jusqu'à 2 numéros de téléphone par bouton, avec basculement automatique vers le numéro secondaire si le numéro principal est injoignable.
- **Contrôle de portail gratuit** : la reconnaissance de l'appelant permet à 100 utilisateurs autorisés maximum de déclencher l'ouverture du portail par un appel gratuit.
- **Double contrôle de sortie** : équipé d'une sortie relais (NO/NF) et d'une sortie tension (VOUT). Les sorties peuvent être activées via les touches du téléphone pendant un appel (1# pour VOUT, 2# pour le relais).
- **Transfert ECO** : transfère automatiquement les SMS entrants (par ex. les notifications de solde d'une carte SIM prépayée) vers un numéro défini, afin d'éviter toute interruption de service.

Configuration

- **Logiciel PC** : configuration rapide par USB avec l'application de bureau Securecom Configurator. L'assistant d'installation officiel est disponible directement au téléchargement à l'adresse : dupol.eu/downloads/securecomconfiguratorsetup.exe (compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, 11).
- **Configuration à distance par SMS** : entièrement configurable et interrogeable à distance via des commandes SMS sécurisées et protégées par mot de passe.

Contenu de la livraison

Interphone UP200-VoLTE, antenne 4G, câble USB-A/Mini-B (5 broches), support d'antenne et vis de fixation.